

Por favor tómeselo un momento ahora. Registre su producto en www.homedics.com/register Su valiosa opinión con respecto a este producto nos ayudará a crear los productos que usted querrá en el futuro.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:

Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente inmediatamente después de utilizarlo, y antes de limpiarlo. • NO intente agarrar un producto que haya caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente. • NO ponga ni guarde productos donde puedan caerse o ser empujados a una bañera o a un lavabo. • NO lo ponga ni lo deje caer en agua o en otros líquidos.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:

• Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando este producto es usado por o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas. • NUNCA opere este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando correctamente, o si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuelva el aparato a un Centro de Servicio de HoMedics® para su revisión y reparación. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • NO manipule el enchufe con las manos mojadas. • Un producto nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de ponerle o quitarle piezas. • NO lo opere bajo una cobija o una almohada. Puede llegar a producirse calentamiento excesivo y causar incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. • NO traslade este producto jalándolo del cable de alimentación, ni utilice el cable de alimentación como asa. • NUNCA opere el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares. • NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • NO lo utilice en exteriores. • NO la opere en dónde se estén utilizando productos en aerosol (spray), o en donde se esté administrando oxígeno. • Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado "off", y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente. • Utilice este producto sólo para el uso previsto que se describe en este manual. NO utilice aditamentos no recomendados por HoMedics®. • NO se pare sobre él ni dentro del producto. Úselo sólo mientras esté sentado. • Utilice las superficies calientes con cautela. Pueden causar quemaduras serias. NO lo utilice sobre áreas de la piel que sean insensibles, o en presencia de mala circulación. El uso sin atención del calor por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso. • **Precaución: Todo el mantenimiento a esta tina de hidromasaje para pies debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado por HoMedics®. (Servicio no válido en México).**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. SI TIENE O HA TENIDO CUALQUIER AFECCIÓN DE LA PIEL, ENFERMEDADES Y O PROBLEMAS DE SALUD, DEBE CONSULTAR A SU MÉDICO ANTES DE USARLO.

• Consulte a su médico antes de utilizar este producto, si: - Está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación en relación con su salud • NO recomendado para uso por diabéticos. • NO lo use mientras se baña o se ducha. Usar solo en un área seca. • NO intente enchufar o desenchufar la unidad mientras los pies están en el agua. • Use el aparato sobre una superficie sólida o nivelada. • Si tiene alguna inquietud con respecto a su salud, consulte a su médico antes de usar su tina de hidromasaje para pies HoMedics®. • Recomendamos usar esta unidad por no más de 30 minutos a la vez. El uso extenso puede causar que el producto se sobrecaliente. Si esto ocurre, interrumpa el uso y permita que la unidad se enfríe antes de operar. • Si siente dolor en un músculo o articulación durante un período prolongado de tiempo, interrumpa el uso y consulte a su médico. El dolor persistente podría ser un síntoma de una afección más grave. • NUNCA use un baño para pies en heridas abiertas, áreas descoloridas o cualquier área del cuerpo que esté hinchada, quemada, inflamada o donde haya erupciones o llagas en la piel. • El uso de este producto debe ser agradable y cómodo. Si se produce dolor o molestias, suspenda su uso y consulte a su médico. • NUNCA use mientras duerme o tiene sueño. • Desenchufe siempre la unidad cuando la llene o la mueva. • Asegúrese de que sus manos estén secas cuando

opere los controles o retire el enchufe. • Este producto NUNCA debe ser utilizado por personas que padecen dolencias que limiten la capacidad del usuario para operar los controles. • Este producto NUNCA debe ser utilizado por personas que padecen enfermedades que limitarían o inhibirían por completo la capacidad del usuario para sentir o tener alguna sensación en la parte del cuerpo para la que se utiliza el producto. • Este producto está destinado solo para uso doméstico. • NUNCA ponga jabón, sales u otros aditivos en el agua de este baño para pies.

SERVICIO DE PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un producto con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. No se proporcionan medios de puesta a tierra en un producto con doble aislamiento, ni se debe añadir al producto un medio de conexión a tierra. El mantenimiento de un producto con doble aislamiento requiere un cuidado y un conocimiento extremo del sistema y debe ser realizado únicamente por personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto para un producto con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que se sustituyen. Un producto de con doble aislamiento está marcado con las palabras “DOBLE AISLAMIENTO” o “DOBLE AISLADO”. También es posible que el símbolo esté marcado en el producto.

ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Esta clavija encajará en un tomacorriente polarizado sólo en una determinada posición. En caso de que el enchufe no encaje del todo en el tomacorriente, invertir la posición del enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe por ningún motivo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de llenarla con agua. Llene con agua tibia hasta la línea de llenado ubicada en el interior de la tina. **NOTA:** La tina de hidromasaje para pies no calienta el agua fría. Para un masaje con agua tibia, llene la unidad con agua tibia. **PRECAUCIÓN:** No llene agua sobre la línea de llenado. 2. Coloque la unidad sobre una superficie impermeable o sobre cualquier superficie que no pueda dañarse al salpicar agua. 3. Enchufe la unidad a una toma de corriente de 120 Volts c.a. 4. Siéntate en una posición cómoda. Con el toque de su dedo del pie, seleccione la función presionando masaje de burbujas y calor o acción de chorro. El LED correspondiente se iluminará para indicar que ha sido seleccionado. Coloca los pies en el espacio para pies. Presione nuevamente para desactivar la función. 5. Para usar el centro de pedicura: a. Seleccione el accesorio deseado del almacenamiento a bordo (Fig. 1): Piedra pómez: la piedra pómez contorneada acuna los talones y las puntas de los pies para suavizar y suavizar la piel seca. Cepillo de limpieza: use para limpiar y exfoliar sus pies. Rodillo de masaje: disfrute de un relajante masaje. b. Simplemente coloque el accesorio en el poste del centro de pedicura (Fig. 1). c. Empuje hacia abajo con el pie para activar el accesorio. 6. Disfrute de un masaje manual deslizando los pies hacia adelante y hacia atrás sobre los nodos elevados en el piso de la tina de hidromasaje para pies. 7. Para vaciar: primero, desenchufe la unidad. Lleve la tina de hidromasaje para pies al desagüe más cercano e incline la unidad permitiendo que se vierta agua a lo largo de la boquilla de desagüe. NO vierta agua sobre el panel de control.

NOTA: Para reducir las salpicaduras debido a los diferentes desplazamientos de agua de los pies, suba o baje el nivel de agua de la tina de hidromasaje para pies.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA. Desconecte la unidad y permita que se enfríe antes de limpiarla. Limpie únicamente con un trapo suave y húmedo y con un agente limpiador suave. • Después de limpiarlo, frote las superficies con un trapo seco. • NUNCA utilice abrasivos fuertes, detergentes o agentes limpiadores. • Estire periódicamente el cable si se enrolla.

PARA ALMACENAR. Desconecte el producto del tomacorriente y permita que se enfríe y se seque. • Almacénelo en su caja o en un lugar limpio y seco. • Para evitar que se rompa, no envuelva el cable de energía alrededor de la unidad. • NO cuelgue la unidad del cable de corriente. • Este producto es únicamente para uso en el hogar.

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones y daños irreparables, siempre permanezca sentado cuando use esta tina de hidromasaje para pies. Nunca se pare sobre él ni sobre la unidad.

PRECAUCIÓN: ESTA UNIDAD SÓLO PUEDE FUNCIONAR TENIENDO AGUA EN ELLA. NO LA USE SIN AGUA.

Fig. 1



TINA DE HIDROMASAJE PARA PIES

Marca: HoMedics

Modelos: FB-300, FB-300-THP, FB-300C

Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 45 W

No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al usar el aparato. Si el agua se fuga del aparato, el aparato ya no debe utilizarse.

Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Importado por: COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026

